

HOMEメニューから「本体設定」を選び、 「はじめる」をタッチします。



「接続先の登録」をタッチします。



SSID(ネットワーク名)の検索結果 「ap-game-※ □□□□□□□ の部分は製品によって異なります。

※ SSID (ネットワーク名) が表示されないときは、 「再検索」をタッチしてください。

## (POINT)

初期設定されている SSID (ネットワーク名) は、 MZK-MF300Nの底面のラベルに記載されています。

ドメイン名: mf.setup	ユーザー名: admin
SSID 1: ap-pc-	パスワード: password
SSID 2: ap-game-	PINコード:



ニンテンドー3DSのWi-Fi接続方法

「インターネット設定」をタッチします。



「自分で設定する」をタッチします。

8												
セキュリティキーを入力してください												
1	2		3	4	5	6	7	8	9	0	- (+	消去
q	W		е	r	t	У	u	i	0	p	+	1
а	5	5	d	f	g	h	i	k	1	:	?	-
z x		x	С	V	b	n	m	1,		1	=	@
Caps Shift						空白			英	ħ	な	カナ
ABC あいう								記号 ケータイ				
やめる							決定					

暗号キーが設定されている場合は 上記の画面が表示されます暗号キーを 入力、「決定」をタッチします。

暗号キーがない場合は9の画面が表示 されます。



ゲーム機を接続する前に、無線LANを使って問題なくパソコン等で

インターネットに接続できるかご確認ください。





「アクセスポイントを検索」をタッチします。

保存の確認画面が表示されます、

「OK」をタッチします。

接続テストの確認画面が表示されます、 「OK」をタッチします。



9

接続テスト成功の画面が表示されれば、 設定は完了です。

